Informations générales de sécurité



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Dans le cas où vous accrochez un Funky Frame, veillez a ce que le cadre - ou ses éléments externes - ne soient pas accessibles à des enfants de moins de 3 ans. Des pièces telles que de petits aimants ou les parties externes facilement cassables peuvent constituer un danger pour des enfants de bas âge. Expliquez aux enfants plus âgés le fonctionnement du tableau et appelez leur attention sur les risques éventuels et les manipulations à éviter. NE PAS suspendre au-dessus d'un lit.



Conductibilité électrique

Les aimants et la réglette en métal contenue dans le cadre transmettent le courant électrique. Les enfants essayant d'introduire les aimants dans une prise électrique risquent de subir un choc électrique.



Allergie

Nos aimants sont revêtus de nickel. Certaines personnes peuvent développer des réactions allergiques suite au contact avec du nickel.



Simulateur cardiaque

Les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement de pacemakers et de défibri-llateurs implantables. Un pacemaker pourrait passer en mode test et causer des malaises. Un défibrillateur ne pourrait éventuellement plus fonctionner. Si vous êtes porteur d'un tel dispositif, gardez une distance suffisante avec les aimants. Empêcher les porteurs de tels dispositifs de s'approcher des aimants.



Indications importantes

NE PAS suspendre le Funky Frame au-dessus du lit. NE PAS placer de charge supplémentaire sur le tableau ou la partie s'vemboîtant.

Placez le Funky Frame uniquement à l'intérieur dans un endroit sec ou protégez-le contre les influences de l'environnement. L'entretien du Funky Frame se fait à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau. L'emploi d'alcool ou de produit nettoyant est totalement PROSCRIT. Il peut effacer les couleurs. Soyez vigilant, ce produit est FRAGILE et peut facilement être abîmé.

La partie externe doit toujours être tirée avec deux mains parallèlement à la fente. Surtout NE jamais tirer la partie externe vers l'avant ou l'arrière. Cela risquerait de la casser.

Dimensions et indications sur le produit

Cadre et partie interne: 50x50x3cm ou 50x60x3cm

Partie externe (maximum): 35x30x1.5cm

Poids total (sans emballage): 1 - 1.5 kg

A nettoyer UNIQUEMENT à l'aide d'un chiffon <u>légèrement</u> humide (eau).

Avant toute utilisation d'un Funky Frame, lisez au préalable le mode d'emploi. Le produit ne doit en aucun cas être démonté dans la mesure où cela affectera son aptitude à l'emploi et créera le risque de chute de petits éléments.

Utilisation et accroche du Funky Frames

Les Funky Frames sont des designs décoratifs qui **doivent être stabilisés contre un support donné,** c'est pourquoi ils doivent nécessairement être accrochés correctement au mur pour éviter tout risque de chute.

Les cadres sont recouverts de peinture, ils peuvent donc laisser des traces s'ils sont frottés contre certaines surfaces.

Les matériaux muraux pouvant varier, les pièces servant à accrocher le tableau au mur ne sont pas fournies. Choisissez des pièces adaptées à votre mur. En cas de doute, contactez un vendeur spécialisé.

Afin de s'assurer que le Funky Frame soit correctement stabilisé, le cadre contient huit accroches murales sur sa partie dorsale. Ces huit accroches permettent une fixation adéquate en cas de déséquilibre causé par le poids de la partie externe qui sortirait du cadre notamment par le côté. Il est donc conseillé de toujours fixer le cadre aux deux extrémités supérieures de ce dernier, en utilisant deux vis. Afin de permettre une interaction sécurisé avec le cadre, il faut également fixer ce dernier avec du ruban adhésif double face (le long du cadre) contre la surface murale.



MODE D'EMPLOI



INSTRUCTION MANUAL

Product dimensions and specifications

Frame and internal part: 50x50x3cm or 50x60x3cm

External part (maximum): 35x30x1.5cm

Total weight (without packaging): 1 - 1.5 kg

Clean SOLELY with a <u>slightly</u> humide cloth (water).

Read the Instruction manual before using a Funky Frame. The products should under no circumstances be dismantled, as it will affect its fitness for use and create a risk for small pieces to fall out.

Using and hanging the Funky Frames

Funky Frames are designed decorations that **need to be stabilized against a given surface and must** therefore be hanged properly on a wall to prevent from any dropping hazards.

The frames are covered with paint, so they can leave traces if they are rubbed against certain surfaces.

Given the fact that wall materials can vary, the devices used to hook the frame to the wall are not provided. Make sure to choose the proper device for hanging. In case of doubt, contact a specialized store.

In order to ensure that the Funky Frame is correctly stabilized, the frame contains eight hooking elements at its back. These eight elements allow an adequate stabilization of the product in case of an imbalance caused by the weight of the external part popping out of the frame, for example, from the side. It is thus recommended to always fix the frame on the two upper extremities of the latter using two screws. In order to allow safe interaction with the frame, it must also be fixed with double-sided adhesive tape (along the frame) against the wall surface.

General security information



Not suitable for children under 3 years.

In case of hanging the Funky Frame in a child's room, please ensure the frame - or its external parts - are not accessible to a child under age 3. Elements such as small magnets and easily breakable external parts can be dangerous for small children. Inform older children about the risks and proper use of the product. DO NOT hang above a bed.



Electrical conductivity

The magnets and metallic bar inside the frame conduct electrical current. Children that might introduce these elements into electrical outlets might have an electric choc.



Allerg

Our magnets are coated with nickel. Some people might develop an allergy through contact with nickel.



Pacemaker

The magnets can interfere with the correct functioning of a pacemaker or an implantable medical device. A pacemaker could turn into mode test and cause a heart attack. A defibrillator could eventually stop working. If you bear such a device, keep a sufficient distance with the magnets. Prevent other bearers of such devices to get close to the magnets.



Important specifications

DO NOT hang the Funky Frame above the bed. DO NOT hang or place any item on the frame or the external parts related to it.

Place the Funky Frame solely indoors in a dry place where it is protected from the environmental and weather impacts.

The cleaning and care of the Funky Frame is done with a soft cloth slightly humid (water). **DO NOT use alcohol or cleaning products of any kind.** They can erase the colors.

Bare in mind that product is FRAGILE and can be easily be damaged.

The outer part must always be pulled with both hands parallel to the slot. Especially DO NOT pull the outer part forward or backward. This could break it.